

GEBRUIKSAANWIJZING

Pittenzak Met Pit

Je bent in het bezit van een duurzame en maatschappelijk verantwoorde pittenzak van Met Pit! Alle pittenzakken worden met de hand gemaakt in Nederland en België, met tarwe die lokaal in Nederland wordt verbouwd en stoffen afkomstig van Nederlandse groothandels.

Met Pit werkt samen met diverse ateliers waar mensen werken die, om welke reden dan ook, niet kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Dit kan zijn omdat ze vluchteling zijn, of een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking hebben, langdurig werkloos zijn, psychische klachten ervaren, of om andere persoonlijke omstandigheden extra ondersteuning nodig hebben.

Geniet van deze mooie pittenzak!



VERWARMEN in de magnetron / oven

MINI - 1 vaks	Magnetron	1 minuut op 600 watt + evt. per 15 sec tot gewenste temperatuur*
	Oven	10 minuten op 100 graden
KLEIN - 3 vaks	Magnetron	2 minuten op 600 watt + evt. per 15 sec tot gewenste temperatuur*
	Oven	20 minuten op 100 graden
XL - 8 vaks	Magnetron	3 minuten op 600 watt + evt. per 15 sec tot gewenste temperatuur*
	Oven	20 minuten op 100 graden
Baby/yoga kussen - 1 vaks	Magnetron	1 minuut op 600 watt + evt. per 15 sec tot gewenste temperatuur*
	Oven	10 minuten op 100 graden

- Bij magnetron met **metalen rooster of plaat** de pittenzak altijd op een magnetronbestendig bord verwarmen.
- Bij magnetron **zonder draaischijf**, de pittenzak na elke minuut opschudden om verschroeiing van hotspots te voorkomen.
- De magnetron/oven vrij maken van etensresten om schroeiplekken in de stof te voorkomen of leg er een schoon bord onder.
- Besprenkel de pittenzak vóór het verwarmen af en toe met een klein beetje water om uitdroging te voorkomen.
- Tijdens het verwarmen kan de wasbare katoenen hoes om de pittenzak blijven.
- Als de pittenzak nog warm is na gebruik, de opwarmtijd verkorten.
- Gebruik de verwarmde pittenzak niet bij symptomen van huidirritatie of ontsteking.
- Optionele accessoires, zoals de waterdichte binnenhoes, mogen **niet** in de magnetron worden verwarmd.

KOELEN in de vriezer

- Leg de pitzzak in een afgesloten plastic zak minimaal 1,5 uur in de vriezer voor juiste temperatuur voor coldpack.
- De pitzzak kan langere tijd, met wasbare hoes in de vriezer blijven liggen.
- Laat voor gebruik als warmtekussen de pitzzak uit de vriezer eerst op kamertemperatuur komen voordat hij opgewarmd wordt.

BABY EN BORSTVOEDING

- Gebruik bij borstvoeding zowel warm als koud.
- Zorg dat de pitzzak geen direct contact maakt met de huid van de baby.
- Na verwijderen uit de magnetron kan de pitzzak nog iets warmer worden. Wacht 30 seconden en voel met de binnenkant van de pols of de pitzzak niet te warm is.

VERZWARINGSKUSSEN

- Bij gebruik als warm verzwaringskussen met 2 binnenzakken de opwarmtijd iets verhogen en na iedere minuut goed opschudden.
- Bij gebruik als warm verzwaringskussen de optionele waterdichte binnenhoes **niet** gebruiken.

EXTRA AANDACHTSPUNTEN

- De pitzzak kan bij eerste keren gebruik wat vochtig aanvoelen en een lichte geur hebben.
- Blijf altijd in de buurt van de pitzzak tijdens het opwarmen.
- De pitzzak nooit zonder toezicht gebruiken bij baby's, kinderen en personen wiens reactievermogen beperkt is.
- De buitenste hoes is wasbaar op 30 graden.
- De binnenzak met de tarwe is niet wasbaar.

Met Pit is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de pitzzakken van Met Pit.

NIET
op metaal verwarmen



WEL
op glazen plaat of bord



Tijdens het verwarmen mag de pitzzak geen metalen onderdelen van de magnetron raken. Door microgolven kunnen kleine stroompjes ontstaan, die bij contact schroeiplekken kunnen veroorzaken.

Als de magnetron een **metalen rooster of plaat** bevat, plaats de pitzzak op een magnetronbestendig bord om veilig te verwarmen.



allesmetpit.nl



info@allesmetpit.nl



sociale ateliers



duurzaam cadeau

gemaakt met een glimlach
voor een glimlach